

AppliWave IntegralVoice

- **Web site** : <http://www.appliwave.com/>

Spécialisée dans les services hébergés innovants pour PME, Appliwave conçoit et distribue des solutions d'hébergement, de télésauvegarde, de messagerie, de connexions Internet et de téléphonie Centrex IP.

- **Configuration** :

By default the Voxibot installer create an account to receive external incoming calls and generate outgoing calls.

SIP incoming trunk

```
[general]
Trunk Name: voztele-in (for example)

[Outgoing Settings]

Trunk Name: voztele-in (for example)
PEER Details:
  type=peer
  host=voztele.com
  username=00339xxxxxxxx
  fromuser=00339xxxxxxxx
  realm=voztele.com
  fromdomain=voztele.com
  dtmfmode=rfc2833
  canreinvite=no
[Registration]

Register String: 00339xxxxxxxx:password@voztele.com/00349xxxxxxxx
```

SIP outgoing trunk

```
[general]
Trunk Name: voztele-out (for example)

[Outgoing Settings]

Trunk Name: voztele-out (for example)
PEER Details:
  type=peer
  host=voztele.com
  username=3400xxxxxx
  fromuser=3400xxxxxx
```

```
secret=xxxxx  
realm=voztele.com  
fromdomain=voztele.com  
dtmfmode=rfc2833  
canreinvite=no
```

From:
<https://wiki.voximal.com/> - **Voximal documentation**

Permanent link:
<https://wiki.voximal.com/doku.php?id=voipproviders:appliwave&rev=1475221073>

Last update: **2016/09/30 07:37**

